



Optimale
Verpackungslösungen
für anspruchsvolle
Produkte



KÄSE





Die Wipak Gruppe unterstützt Sie darin, wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Verpackungen zu entwickeln – und erfolgreich im Markt zu platzieren. Viele Innovationen sind das Ergebnis einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Industriepartnern.

Von der Idee bis zum PoS – wir ...

- ▶ begleiten Sie in allen Fragen der **Packungsentwicklung**
- ▶ legen mit Ihnen Eigenschaftsprofile fest und unterstützen Sie bei der **Materialauswahl**
- ▶ sorgen dafür, dass sich Ihre **Verpackungsideen** technisch umsetzen lassen
- ▶ beraten Sie bei der Gestaltung des **Druckbildes**
- ▶ entwickeln und testen **Packungsmuster**
- ▶ optimieren **Abpackprozesse**
- ▶ gewährleisten die optimale **Abstimmung** von Produkt, Folien und Maschinen

IMPULSE FÜR INNOVATIVE VERPACKUNGEN

Moderne Anlagen, effiziente Verfahren, anspruchsvolle Services – vom Pack Design bis zum Druck –, weitreichende Marktkenntnisse und weltweite Präsenz sind die Garanten dafür, dass wir mit unseren Produkten maßgebliche Beiträge zur Wertschöpfung unserer Kunden leisten.

Welche Packungskonzepte haben Potenzial? Und wie lassen sie sich technisch und wirtschaftlich realisieren? Welche ökologischen und lebensmittelrechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Lebensmittelsektor, von unserem breiten Spektrum an Verpackungsfolien und den vielfältigen Möglichkeiten der Veredelung.

Eigene Tief- und Flexodruckanlagen ermöglichen anspruchsvollste Designs. Ob glänzende und matte Spotlackierungen, metallisierte und demetallisierte Folien, Papier- und papierähnliche Oberflächen oder rapportgerechter beidseitiger Druck – von der Druckbildberaterung über die vollautomatische Herstellung der Druckformen bis zum durchgängigen Color-Management bündeln wir den kompletten Prozess unter dem Dach der Wipac Gruppe. Damit garantieren wir unseren Kunden eine effiziente, schnelle und flexible Abwicklung ihrer Aufträge sowie eine konstant hohe und reproduzierbare Qualität.

MehrWerte – Unsere Services für Sie:

- ▶ Pack Design
- ▶ Folienentwicklung
- ▶ Labor Services
- ▶ Druck
- ▶ Technischer Support
- ▶ Schulungen und Workshops





TIEFZIEHBARE STANDFESTE UND FLEXIBLE FOLIEN

Wipak-Verbundfolien werden exakt auf das zu verpackende Produkt abgestimmt und können mit oder ohne Sperrschicht ausgestattet werden. Unsere auf Polyester basierenden Folien, wie Multipet, eignen sich ideal für standfeste Verpackungen mit hoher Gasbarriere. Sie sind als tiefziehbare Rollenware lieferbar. Die Basis für flexible Folien ist ein Verbund aus Polyamid/Polyolefin, der nach Bedarf auch mit einer Polypropylen-Außenschicht kombinierbar ist.



PREPACK: PVDC-FREI

Für frisch abgepackten Käse hat Wipak Folien entwickelt, die frei von PVDC sind. Sie bestehen unter anderem aus PET-Verbundfolien oder Papierkombinationen. Eine EVOH-Barriere ermöglicht die Begasung und bietet zuverlässigen Schutz gegen Sauerstoff.



DECKELFOLIEN/ SCHLAUCHBEUTEL- FOLIEN

Unsere Deckelfolien schützen die Qualität und Frische von Lebensmitteln, die unter Vakuum oder modifizierter Atmosphäre (MAP) verpackt werden. Ob Antifog, EVOH-Barriere oder Wiederverschluss – die Art der Folie richtet sich nach dem jeweiligen Anforderungsprofil. Abgestimmt auf die speziellen Kriterien werden Polypropylen, Polyamid, Polyester- oder Papierverbunde eingesetzt.

wirtschaftlich + nachhaltig
= Optimale Lösung



EINSCHLAGFOLIEN

Unsere Walothen Peelfolie wurde speziell für den Einschlag von Schmelzkäsescheiben entwickelt. Die einseitig peelfähige Polypropylenfolie ist in Dicken von 18, 20 und 25 µm lieferbar. Durch ihre geringe Stärke senkt sie Handling- und Verarbeitungskosten.



WIEDER- VERSCHLISSBARE FOLIEN

Wipak verfügt über ein breites Spektrum an wiederverschließbaren Verpackungen. Beispiel Booklet-Verschluss: Zwei Packungshälften werden unterschiedlich tief gezogen, wovon eine als „Deckel“ über die Mulde gestülpt wird. Multipet Topforming: Zwei Polyester-Schalen werden ineinander gedrückt und luftdicht versiegelt. Das Prinzip des Repak-Systems besteht aus einer Klebeschicht in der Muldenfolie und einer Siegelschicht mit Migrationsbarriere.



ÖFFNUNGSHILFEN

Walotape Aufreißstreifen werden nach Kundenwunsch bzw. technischen Anforderungen aus längs- oder biaxial gerecktem Polypropylen, Polyester, Zellglas oder verschiedenen Verbunden (z.B. Aluminium) hergestellt.

+ hochwertig + zuverlässig
ungen für Käse



Profitieren Sie von unserem Know-how! Sprechen Sie uns an.

Klaus-Dieter Opitz, Business Manager Food
Tel.: +49 5161 44 2806
Fax: +49 5161 44 142806
E-Mail: klaus-dieter.opitz@wipak.com

Enrico Riechert, Development Manager
Tel.: +49 5161 44 3544
Fax: +49 5161 44 143544
E-Mail: enrico.riechert@wipak.com

Wipak-Lösungen im Web

Weitere Produktinformationen und Anwendungsbeispiele finden Sie unter
www.wipak.com

Your Partner in Packaging

DEUTSCHLAND

Wipak Walsrode
GmbH & Co. KG (Werk)
Postfach 1661
29656 Walsrode
Tel. +49 5161 44 3903
info.germany@wipak.com

Wipak Kempten GmbH (Werk)
Westendstraße 7
87488 Betzigau
Tel. +49 831 57 1440
info.germany@wipak.com

FINNLAND

Wipak Oy (Werk)
P.O. Box 45
15561 Nastola
Tel. +358 20 510 311
info.fi.wn@wipak.com

Biaxis Oy (Werk)

Teknikonkatu 2
15520 Lahti
Tel. +358 20 510 312
info@biaxis.com

Wipak Avans Oy (Werk)

Teollisuustie 4 B
27510 Eura
Tel. +358 20 510 311
info.fi.wa@wipak.com

Wipak Valkeakoski Oy (Werk)

Kaivolankatu 5
37630 Valkeakoski
Tel. +358 20 510 311
info.fi.wv@wipak.com

FRANKREICH

Wipak Gryspeert SAS (Werk)
Zone des Bois
BP 2006 Bousbecque
59558 Comines Cédex
Tel. +33 320 115 656
info.france@wipak.com

GROSSBRITANNIEN

Wipak UK Ltd. (Werk)
Buttington Business Park
Welshpool, Powys, SY21 8SL
Tel. +44 1938 555 255
info.uk@wipak.com

ITALIEN

Wipak Italia S.r.L. (VKNL)
Tel. +39 02 93 92 23 92
info@wipak.it

JAPAN

Wipak Ltd. Japan Branch (VKNL)
Tel. +81 45 67 07 031
kenji.yamajo@wipak.com

NIEDERLANDE

Wipak B.V. (Werk)
Nieuwstadterweg 17
6136 KN Sittard
Tel. +31 46 420 2999
info.benelux@wipak.com

NORWEGEN

Wipak Oslo (VKNL)
Tel. +47 22 90 13 10
info.norway@wipak.com

ÖSTERREICH

Wipak Österreich (VKNL)
Tel. +43 664 120 3330
info.austria@wipak.com

POLEN

Wipak Polska Sp. z o.o. (Werk)
Ul. Sikorskiego 20
49-340 Lewin Brzeski
Tel. +48 77 404 200
biuro@maan.opole.pl

PORTUGAL

Hafri Ltda. (VKNL)
Tel. +351 21 469 1728
hafriilda@sapo.pt

RUSSLAND

Wipak OOO, Moskau (VKNL)
Tel. +7 49 99 48 05 56
info.russia@wipak.com

Wipak OOO, St. Petersburg (VKNL)

Tel. +7 81 23 36 97 49
info.russia@wipak.com

SCHWEDEN

Wipak AB (VKNL)
Tel. +46 40 19 16 00
info.sweden@wipak.com

SCHWEIZ

Key Customer Manager
Tel. +41 79 929 51 21
francesco.rosa@wipak.com

SPANIEN

Wipak Iberica S.L. (Werk)
P. I La Creueta, Apdo. Correos 174
08130 Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona)
Tel. +34 935 742 094
info.spain@wipak.com

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Wipak Prag (VKNL)
Tel. +420 22 05 61 644
info.czech@wipak.com

TÜRKEI

Wipak Türkei (VKNL)
Tel. +90 21 67 00 17 92
kayhan.kaya@wipak.com

UNGARN

Wipak Budapest (VKNL)
Tel. +36 12 18 51 52
info.hungary@wipak.com

VR CHINA

Wipak Shanghai (VKNL)
Tel. +86 21 54 22 54 05
info.china@wipak.com