



Optimale  
Verpackungslösungen  
für anspruchsvolle  
Produkte



# READY MEALS & MEAL COMPONENTS





Die Wipak Gruppe unterstützt Sie darin, wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Verpackungen zu entwickeln – und erfolgreich im Markt zu platzieren. Viele Innovationen sind das Ergebnis einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Industriepartnern.

## Von der Idee bis zum PoS – wir ...

- ▶ begleiten Sie in allen Fragen der **Packungsentwicklung**
- ▶ legen mit Ihnen Eigenschaftsprofile fest und unterstützen Sie bei der **Materialauswahl**
- ▶ sorgen dafür, dass sich Ihre **Verpackungsideen** technisch umsetzen lassen
- ▶ beraten Sie bei der Gestaltung des **Druckbildes**
- ▶ entwickeln und testen **Packungsmuster**
- ▶ optimieren **Abpackprozesse**
- ▶ gewährleisten die optimale **Abstimmung** von Produkt, Folien und Maschinen

# IMPULSE FÜR INNOVATIVE VERPACKUNGEN

Moderne Anlagen, effiziente Verfahren, anspruchsvolle Services – vom Pack Design bis zum Druck –, weitreichende Marktkenntnisse und weltweite Präsenz sind die Garanten dafür, dass wir mit unseren Produkten maßgebliche Beiträge zur Wertschöpfung unserer Kunden leisten.

Welche Packungskonzepte haben Potenzial? Und wie lassen sie sich technisch und wirtschaftlich realisieren? Welche ökologischen und lebensmittelrechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Lebensmittelsektor, von unserem breiten Spektrum an Verpackungsfolien und den vielfältigen Möglichkeiten der Veredelung.

Eigene Tief- und Flexodruckanlagen ermöglichen anspruchsvollste Designs. Ob glänzende und matte Spotlackierungen, metallisierte und demetallisierte Folien, Papier- und papierähnliche Oberflächen oder rapportgerechter beidseitiger Druck – von der Druckbildberatung über die vollautomatische Herstellung der Druckformen bis zum durchgängigen Color-Management bündeln wir den kompletten Prozess unter dem Dach der Wipak Gruppe. Damit garantieren wir unseren Kunden eine effiziente, schnelle und flexible Abwicklung ihrer Aufträge sowie eine konstant hohe und reproduzierbare Qualität.

## MehrWerte – Unsere Services für Sie:

- ▶ Pack Design
- ▶ Folienentwicklung
- ▶ Labor Services
- ▶ Druck
- ▶ Technischer Support
- ▶ Schulungen und Workshops





## DECKELFOLIEN

Wipak-Deckelfolien schützen die Qualität und Frische von Fertiggerichten, die unter modifizierter Atmosphäre (MAP) oder unter Vakuum verpackt sind. In der Bialon Produktgruppe gibt es Folien, die auf C-PET-Schalen abgestimmt sind. Sie bieten einen guten Drummeffekt, sind temperaturbeständig und können in der Mikrowelle oder im Wasserbad erhitzt werden. Die peelbare Biaxer XX AL aus Polyester (50 µm Barriersiegel-schicht) eignet sich für unbeschichtete Alu-Trays.



## FLEXIBLE FOLIEN/ BARRIEREFOLIEN

Wipak-Verbundfolien sorgen dafür, dass Schutzgase nicht entweichen können und gekühlte Produkte somit länger geschützt sind. Mit der Bialon XX zum Beispiel lassen sich frische Nudeln und Saucen optimal verpacken. Sie ist transparent, bis 100 Grad Celsius pasteurisierbar, widerstandsfähig (Basis Polyamid) und hat eine Sperrschicht aus EVOH. Dadurch ist die Sauerstoff-Barriere bis zu zehnmal höher als bei lackierten Folien.

wirtschaftlich + nachhaltig  
= Optimale Lösungen für Ready



## DECKELFOLIEN FÜR PP-TRAYS

Mit seinem Bialon- und Biaxer-Programm verfügt Wipac über eine Vielzahl an Folientypen für vorgeformte Schalen. Die Art und Dicke richtet sich nach dem Anwendungsbereich. Nach Bedarf können sie mit hoher Sperrschicht und/oder Antifog ausgestattet werden und bieten auf der Schale einen ausgezeichneten Drumeffekt. Einige Typen sind temperaturbeständig und lassen sich pasteurisieren oder sterilisieren.



## TIEFZIEHBARE FLEXIBLE FOLIEN

Unsere Verbundfolien – auf der Basis von Polyamid/Polyolefin, die auch mit einer Polypropylen-Außenschicht kombinierbar sind – können mit oder ohne Sperrschicht ausgestattet werden. Das Combitherm-Programm enthält neben vielen Spezialitäten sterilisierfeste und temperaturfeste Varianten für Fertiggerichte. Combitherm ist auch in verschiedenen Dicken als Deckel- und Unterfolie für Vakuumbutel im Tiefkühlbereich lieferbar.

g + hochwertig + zuverlässig  
g Meals and Meal Components



## Profitieren Sie von unserem Know-how! Sprechen Sie uns an.

Klaus-Dieter Opitz, Business Manager Food  
Tel.: +49 5161 44 2806  
Fax: +49 5161 44 142806  
E-Mail: klaus-dieter.opitz@wipak.com

Enrico Riechert, Development Manager  
Tel.: +49 5161 44 3544  
Fax: +49 5161 44 143544  
E-Mail: enrico.rieichert@wipak.com

## Wipak-Lösungen im Web

Weitere Produktinformationen und Anwendungsbeispiele finden Sie unter  
[www.wipak.com](http://www.wipak.com)

# Your Partner in Packaging

### DEUTSCHLAND

Wipak Walsrode  
GmbH & Co. KG (Werk)  
Postfach 1661  
29656 Walsrode  
Tel. +49 5161 4880 0  
info.germany@wipak.com

### FINNLAND

Wipak Oy (Werk)  
P.O. Box 45  
15561 Nastola  
Tel. +358 20 510 311  
info.fi.wn@wipak.com

### Biaxis Oy (Werk)

Teknikonkatu 2  
15520 Lahti  
Tel. +358 20 510 312  
info@biaxis.com

### Wipak Valkeakoski Oy (Werk)

Kaivolankatu 5  
37630 Valkeakoski  
Tel. +358 20 510 311  
info.fi.wv@wipak.com

### FRANKREICH

Wipak Gryspeert SAS (Werk)  
CS 20006  
Zone des Bois  
59558 Bousbecque Cédex  
Tel. +33 3 20 11 56 56  
info.france@wipak.com

### GROSSBRITANNIEN

Wipak UK Ltd. (Werk)  
Buttington Business Park  
Welshpool, Powys, SY21 8SL  
Tel. +44 1938 555 255  
info.uk@wipak.com

### ITALIEN

Wipak Bordi S.r.l. (Werk)  
Via Ungaretti 3  
29012 Caorso  
Tel. +39 523 821382  
info@bordi.it

### JAPAN

Wipak Ltd. Japan Branch (VKNL)  
Tel. +81 45 67 07 031  
kenji.yamajo@wipak.com

### NIEDERLANDE

Wipak B.V. (Werk)  
Nieuwstadterweg 17  
6136 KN Sittard  
Tel. +31 46 420 2999  
info.benelux@wipak.com

### NORWEGEN

Wipak Oslo (VKNL)  
Tel. +47 22 90 13 10  
info.norway@wipak.com

### POLEN

Wipak Polska Sp. z o.o. (Werk)  
ul. Smaków 10  
49-318 Skarbimierz Osiedle  
Tel. +48 77 404 200  
info.poland@wipak.com

### RUSSLAND

Wipak OOO, Moskau (VKNL)  
Tel. +7 49 56 47 48 03  
info.russia@wipak.com

### Wipak OOO, St. Petersburg (VKNL)

Tel. +7 81 23 36 97 49  
info.russia@wipak.com

### SCHWEDEN

Wipak AB (VKNL)  
Tel. +46 40 19 16 00  
info.sweden@wipak.com

### SCHWEIZ

Key Customer Manager  
Tel. +41 79 929 51 21  
francesco.rosa@wipak.com

### SPANIEN

Wipak Ibérica 2003, SL (Werk)  
C/Sant Celoni, nº 76, P.I.Can Prat  
08450 Llinars del Vallés  
Barcelona  
Tel. +34 93 781 20 20  
info.spain@wipak.com

### TSCHECHISCHE REPUBLIK

Wipak Prag (VKNL)  
Tel. +420 22 05 61 644  
info.czech@wipak.com

### TÜRKEI

Wipak Türkei (VKNL)  
Tel. +90 21 67 00 17 92  
kayhan.kaya@wipak.com

### UNGARN

Wipak Budapest (VKNL)  
Tel. +36 12 18 51 52  
info.hungary@wipak.com

### VR CHINA

Wipak Shanghai (VKNL)  
Tel. +86 21 54 22 54 05  
info.china@wipak.com

Wipak Packaging Changshu  
Co., Ltd. (Werk)  
Tel. +86 512 823 659 58  
Jari.tevajarvi@wipak.com